



CORRE TU TRAIL EN CASA

La última incorporación a la galardonada línea Paragon aúna rendimiento y tecnología para un entrenamiento que es lo más parecido a salir a correr sin salir de casa. La exclusiva tecnología AirTrain combina la amortiguación de aire con 10 programas de entrenamiento para simular una carrera real. Los controles intuitivos ajustan la velocidad y la inclinación con sólo pulsar un botón para añadir un mayor desafío, y la aplicación FitDisplay con compatibilidad con WeChat se conecta a través de Bluetooth para elevar la experiencia del ejercicio con todo aquello que te mantiene en movimiento. Con esta fusión única de rendimiento y tecnología, la Paragon X es la única cinta de correr para principiantes y entusiastas del trail running que quieren llevar su entrenamiento más allá en casa.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA JOHNSON

En Johnson Health Tech, invertimos en tecnología que redefine completamente la experiencia del ejercicio, ayudándote a alcanzar tus objetivos de fitness de forma más inteligente, fácil y divertida. Estas características únicas son exclusivas de nuestros productos premium, por lo que no podrás encontrarlas en ningún otro lugar.



AirTrain Technology

Nuestro diseño exclusivo cuenta con un sistema de amortiguación de aire debajo de la cubierta que se infla junto con cambios preprogramados de velocidad e inclinación basados en 10 competiciones reales de trail running en Norteamérica, Asia y Europa. Incluso puedes elegir entre ajustes de terreno de hierba, tierra, grava y piedra para crear una sensación adecuada a la forma en que te gusta correr.



Sprint 8

Consigue los máximos resultados en el mínimo tiempo con nuestro entrenamiento HIIT de 20 minutos, que ha demostrado quemar hasta un 27% de grasa corporal en sólo ocho semanas. Visita Sprint8.com para obtener más información.



FeatherLight Folding

Obtenga la solidez de una cinta de correr tradicional con la comodidad de una estructura plegable gracias a nuestro sistema de plegado hidráulico sin esfuerzo que facilita el almacenamiento entre entrenamientos.



FitDisplay App

FitDisplay conecta tu dispositivo a través de Bluetooth para una experiencia mejorada y sincronizada con tu equipo. Entrena de la forma que te motiva con programas únicos que te entretienen, motivan y te mantienen en el camino hacia tus objetivos.



Johnson Drive System

Mantenga su ritmo con el sistema de accionamiento digital sensible que se reajusta continuamente con cada pisada. Además, puedes utilizar tu cinta de correr en cualquier habitación de la casa porque el motor siempre funciona a bajas RPM, lo que minimiza el ruido y mejora la durabilidad.



CARACTERÍSTICAS

- Un potente motor de 3,25 CV y una plataforma de 56 cm / 22" de ancho proporcionan rendimiento y espacio para entrenamientos intensos de trail running
- El estilo ultramoderno incluye un marco abierto, una consola curvada, un plegado aerodinámico en forma de I y detalles de diseño contorneados y con detalles cromados
- El control de carrera de un solo toque inicia y detiene los entrenamientos con sólo pulsar un botón
- El Bluetooth avanzado conecta accesorios como cintas de frecuencia cardíaca y sincroniza los datos de los entrenamientos con las aplicaciones de fitness más populares
- Las empuñaduras de contacto proporcionan una información rápida y precisa de la frecuencia cardíaca
- El soporte para dispositivos mantiene el entrenamiento en streaming y las clases de ejercicio on-demand siempre a la vista

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

CINTA DE CORRER		CONSOLA	
CINTA	2.2 mm	PANTALLA	Tres ventanas LED blancas
SUPERFICIE PARA CORRER	153 x 56 cm / 60" x 22"	INFORMACIÓN SOBRE EL ENTRENAMIENTO	Tiempo, distancia, inclinación, velocidad, calorías, ritmo cardíaco
SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN	Amortiguación de respuesta variable + sistema de amortiguación de aire ajustable	PROGRAMAS	Consola: Sprint 8, Distancia (1k, 5k, 10k, Medio Maratón), Calorías (300k, 500k, 700k), Intervalos (Intervalo de Velocidad, Intervalo de Pico), Rendimiento (Pérdida de Peso, Gerkin), Frecuencia Cardíaca (Objetivo de FC, % de objetivo de FC), Paso (5000, 10000), Cushion Run (Principiante, Obstáculo, Reto, 5K (1), (2), (3), (4), 10K (1), (2), 50K), Personalizado (Personalizado 1, Personalizado 2)
RANGO DE INCLINACIÓN	0 – 15%		Aplicación FitDisplay: Beat, Contest, Sprint 8, Virtual Active, Objetivo de distancia, Objetivo de velocidad, Objetivo de calorías, Objetivo de ritmo cardíaco, Intervalos, Manual
RANGO DE VELOCIDAD	0.8 – 20 km/h / 0.5 – 12 mph	ENTRENAMIENTO	Soporte para dispositivos, compatible con la aplicación FitDisplay y otras aplicaciones de fitness populares
EXTRAS	Botones táctiles capacitivos, control de carrera de un solo toque, panel de pantalla transparente, plegado FeatherLight	FRECUENCIA CARDÍACA	Empuñaduras de contacto y Bluetooth FC
MOTOR	3.25 HP Johnson Drive System		
DIMENSIONES (L x AN x A)	206 x 97 x 147 cm / 81" x 38" x 58"		
DIMENSIONES PLEGADA (L x AN x A)	114 x 97 x 181 cm / 45" x 38" x 71"		
PESO DEL PRODUCTO	125 kg / 275 lbs.		
PESO MÁX. DEL USUARIO	180 kg / 387 lbs.		